Easy Call - Manuale utente

Indice

1. Safetv Precautions 3
2. Extra Safetv Precautions 3
3. Menu Tree..... 5
4. Introduction to This Phone*Errore. Il segnalibro non è definito.*
4.1 Keys..... 7
5. Instructions..... 7
5.1 Installation Instructions 7
5.2 Install the Battery and Battery Cover: 8
5.3 Charge/Recharge the Battery..... 8
5.4 Use of Battery..... 8
5.5 Turn On or Off..... 8
5.6 Make a Call..... 8
5.7 Adjust Volume 8
5.8 Answer a Call 8
5.9 Short-cut Numbers 8
5.10 Phone book..... 9
5.11 Ring Tones..... 9
5.12 SOS Function 9
5.13 Lock and Unlock keys..... 10
5.14 Hands free 10
5.15 Alarm..... 10
5.16 Call logs..... 10
5.17 Earphone..... 10
6. Maintenance 10
6.1 Specification Parameters 11
6.2 Battery Information 11
7. Troubleshooting..... 11
8. Appendix 12
8.1 Prompt Icon..... 12

1. Misure di sicurezza e precauzioni

Leggere attentamente le istruzioni seguenti e rispettarle con diligenza in modo da non incorrere in pericoli o in violazioni delle disposizioni normative.

Alla guida

1. Non telefonare durante la guida, In caso di necessità, utilizzare il dispositivo “mani-libere”.
2. Posizionare il telefono nell’apposito supporto, così che sia al sicuro. Non appoggiarlo sul sedile del passeggero né in un qualsiasi altro punto dal quale potrebbe cadere in caso di scontro o di uso del freno a mano.

In aereo

Il telefono può interferire con i comandi dei veicoli aerei e, pertanto, ne è proibito l’uso a bordo. Durante un viaggio in aereo, l’apparecchio deve rimanere spento.

In prossimità di aree in cui sono presenti esplosivi o sostanze chimiche, materiali infiammabili o prodotti pericolosi

In prossimità o all’interno di aree in cui possono verificarsi esplosioni, è necessario aderire scrupolosamente alle normative e alle disposizioni correlate all’uso degli apparecchi telefonici spegnendo il cellulare.

All’interno delle stazioni di rifornimento, così come in prossimità di impianti chimici/petroliferi o di aree in cui siano immagazzinate merci pericolose, il telefono deve essere spento.

Strutture ospedaliere e sanitarie

Quando si utilizza il telefono in un ospedale, è necessario attenersi alle regole e alle norme locali che ne governano l’uso. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. L’uso di dispositivi wireless, incluso il telefono, può interferire con le strumentazioni sanitarie o con altri macchinari elettronici.

Interferenze

Le prestazioni di qualsiasi telefono possono essere compromesse dalle interferenze radio.

Assistenza professionale

Il telefono deve essere installato o riparato esclusivamente da personale autorizzato. Per evitare di sottoporsi a rischi e invalidare la garanzia, non tentare di installare o riparare il telefono personalmente.

Raccordi e batteria

È necessario utilizzare esclusivamente raccordi e batterie la cui compatibilità sia stata esplicitamente riconosciuta dall’azienda produttrice del telefono.

Uso corretto

Utilizzare il telefono solo secondo quanto consigliato e descritto in questo manuale.

Evitare di utilizzare l’apparecchio in aree con temperature alte o basse. Non lasciare il telefono all’esposizione diretta del sole né in zone molto umide o polverose.

Prestare molta attenzione all'utilizzo del telefono in prossimità di dispositivi medicali quali pacemaker, apparecchi acustici e altri strumenti elettro-medicali soggetti a subire interferenze da parte di un cellulare.

Se inghiottiti, i componenti e le parti possono essere causa di soffocamento.

Per evitare fenomeni di smagnetizzazione, non tenere il telefono o i relativi accessori vicino a oggetti magnetici, ad esempio dischi magnetici, carte di credito e simili.

Non gettare né depositare il telefono o gli accessori vicino a una fonte di fiamme.

Mantenere il telefono a una distanza minima dal corpo di 2,2 cm.

Chiamate di emergenza

Per chiedere assistenza in caso di emergenza, accertarsi che il telefono sia acceso e funzionante, quindi comporre il numero appropriato, ad esempio 112. Premere il tasto di invio per effettuare la chiamata, esplicitando la propria posizione e spiegando brevemente l’accaduto. Non interrompere la conversazione senza previa autorizzazione.

Nota: analogamente a qualsiasi altro telefono, le specifiche funzioni implementate in questo apparecchio possono non essere supportate da alcune reti con copertura o ricezione e invio di segnali non perfetti. Alcune reti non consentono di chiamare il 112 e non è quindi consigliabile affidarsi completamente a questo telefono per affrontare le emergenze, ad esempio per richiedere un intervento di pronto soccorso. Consultare l’operatore di rete locale per verificare quanto appena esposto.

2. Misure di sicurezza e precauzioni aggiuntive

L’unità e gli accessori possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Seguire tutte le specifiche norme in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere l'unità laddove non ne è consentito l’utilizzo o può causare interferenze o danni. Utilizzare le unità unicamente in posizioni normali.

Quando utilizzata in posizione normale contro l'orecchio o quando si trova ad almeno 2,2 cm dal corpo, la presente unità è conforme alle linee guida sulle radiazioni. Qualora l'unità venisse trasportata vicino al corpo all'interno di un astuccio, in una tasca di cintura o in altro supporto, non dovranno essere presenti altri metalli. Il telefono dovrà comunque essere posto alla distanza dal corpo sopra specificata. Le istruzioni sulla distanza vanno rispettate fino ad avvenuto trasferimento.

Le componenti dell'unità sono magnetiche e l'unità può esercitare attrazione su oggetti metallici. Non tenere carte di credito o altri oggetti magnetici nei pressi dell'unità, in quanto le informazioni su di essi memorizzate possono venire cancellate.

DISPOSITIVI MEDICALI

L'utilizzo di impianti che trasmettono segnali radio,quali telefoni cellulari, può interferire con apparati medicali non

sufficientemente protetti. Consultare un medico o il produttore dell'apparato per determinare la protezione adeguata dai segnali radio esterni o per qualsiasi altro problema. Qualora presso i centri sanitari siano esposte normative relative allo spegnimento dell'unità all'interno degli stessi, rispettarle. Gli ospedali e altri centri sanitari talvolta utilizzano impianti che possono essere sensibili a segnali radio esterni.

PACEMAKER

I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza di almeno 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker, onde evitare il rischio di interferenza con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono conformi a ricerche e raccomandazioni del Wireless Technology Research. Le persone portatrici di pacemaker sono tenute a:

- mantenere sempre l'unità a distanza di almeno 15 cm dal pacemaker;
- non mettere l'unità all'interno di tasche all'altezza del petto;
- posizionare l'unità contro l'orecchio sul lato opposto al pacemaker, onde ridurre il rischio di interferenza. In caso di sospetto rischio di interferenza, spegnere l'unità ed allontanarla.

APPARECCHI ACUSTICI

Talune unità cellulari digitali possono causare interferenze con gli apparecchi acustici. Contattare il rivenditore in caso di interferenza.

MEZZI DI TRASPORTO

I segnali radio possono avere ripercussioni sui sistemi elettronici di veicoli a motore (ad esempio iniezione elettronica di carburante, freni ABS, regolazione automatica della velocità, sistemi airbag) installati o protetti in modo inadeguato. Contattare il produttore o i suoi rappresentanti per ulteriori informazioni sul veicolo o su qualsiasi dispositivo aggiuntivo.

Non mantenere o trasportare gas liquidi infiammabili o esplosivi assieme all'unità o agli accessori. Per i veicoli provvisti di airbag, ricordare che l'airbag si riempie di aria con forza elevata.

Non posizionare oggetti, tra cui dispositivi radio fissi o portatili, nell'area soprastante l'airbag o sull'area dove esso può espandersi: il riempimento di aria dell'airbag di aria, se il dispositivo telefonico mobile non è installato in modo idoneo, potrebbe causare serie lesioni.

È vietato l'utilizzo dell'unità a bordo di aerei. Spegnere l'unità prima dell'imbarco. L'utilizzo di unità di telecomunicazione mobili all'interno di un aereo può provocare rischi di sicurezza in aria ed interferire con le telecomunicazioni. Una tale azione può anche essere considerata illegale.

AREE A RISCHIO ESPLOSIONE

Spegnere sempre l'unità in aree a rischio di esplosione e rispettare il contenuto di tutti i cartelli e di tutte le istruzioni. Il rischio di esplosione è presente in quei luoghi in cui, di norma, è altresì richiesto di spegnere il motore dell'autovettura. All'interno di tali aree, le scintille possono causare lo scoppio di incendi con conseguenti danni per le persone, fino al decesso.

Spegnere l'unità presso stazioni di rifornimento, ad esempio nei pressi di pompe di benzina e garage.

Rispettare le limitazioni in vigore sull'utilizzo di dispositivi radio vicino a luoghi in cui è conservato e venduto combustibile, industrie chimiche e aree con processi di esplosione in corso.

Le aree a rischio di esplosione vengono spesso, ma non sempre, segnalate in modo chiaro, analogamente a quanto si verifica al di sotto del ponte delle navi, in caso di trasporto o conservazione di sostanze chimiche, veicoli che utilizzano combustibile liquido (ad esempio propano o butano), zone in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle, tra cui granelli, di polvere o di metallo in polvere.

IMPORTANTE: CHIAMATE DI EMERGENZA

I telefoni cellulari, come la presente unità, utilizzano segnali radio, la rete di telefonia mobile, la rete terrestre e le funzioni programmate dall'utente. Pertanto, la connessione non può essere garantita in tutte le circostanze. Si consiglia di non fare mai affidamento totale sul telefono cellulare per chiamate molto importanti, quali urgenze mediche.

TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO (SAR): INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE

Il presente modello è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione a onde radio. Il telefono cellulare è un radio trasmettitore/ricevitore, progettato per non superare i limiti all'esposizione a onde radio consigliati dalle linee guida internazionali.

Le presenti linee guida sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e definiscono i margini di sicurezza stabili per garantire la protezione delle persone, indipendentemente da limiti di età e condizioni di salute. Le linee guida fanno uso di un’unità di misurazione nota come tasso d'assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR stabilito dall’ente ICNIRP per dispositivi cellulari utilizzati dal pubblico è pari a 2 W/kg. Poiché il valore SAR viene misurato utilizzando la massima energia di trasmissione del dispositivo, quello effettivo del dispositivo durante il funzionamento è di norma al di sotto del livello sopra indicato. Ciò è dovuto a cambiamenti automatici del livello di alimentazione del dispositivo, onde assicurare che il dispositivo utilizzi unicamente il livello minimo richiesto per raggiungere la rete. Nonostante i livelli SAR possano variare a seconda del tipo di telefono e della posizione, è comunque garantita la conformità ai requisiti governativi per esposizioni sicure. L'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che, in base alle informazioni scientifiche disponibili ad oggi, non è necessario assumere precauzioni speciali per l'utilizzo di dispositivi mobili, e ha evidenziato che per ridurre l'esposizione è sufficiente limitare la durata delle chiamate o utilizzare un dispositivo con funzione “mani-libere”, così da tenere il telefono cellulare lontano da testa e da corpo.

NORMATIVE RAEE

Il cestino su ruote con una croce indica che nel territorio dell’Unione Europea, alla fine del ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito separatamente. Questa direttiva è valida sia per il dispositivo descritto sia per tutti le versioni aggiornate contrassegnate con il simbolo appena descritto. NON smaltire questi prodotti tra i rifiuti urbani indifferenziati.

3. Struttura dei menu

1	Menu Contatti	2	Contatti	3	Componi
					Aggiungi nuovo
					Cerca
					Modifica
					Elimina
					Suoneria
1	Registro	2	Chiamate		
			Chiamate		
			Durata		
			Chiamata persa		
1	Impostazioni	2	Sveglia		
			Impostazioni		
			SOS		
			M1 Numero M1		
			M2 Numero M2		

4. Informazioni introduttive sul telefono

Aspetto esterno

1	Tasto su	5	Spie LED verdi	9	Tasto per la composizione diretta dei numeri（M1, M2)
2	Tasto giù	6	Spie LED rosse	10	Tastierino
3	Tasto per la composizione diretta dei numeri di emergenza	7	Schermo	11	Altoparlante/Microfono
4	Tasto verde di invio	8	Tasto rosso di fine chiamata	12	Presa per caricatore/auricolare

4.1 Tasti

Sul telefono sono disponibili i tasti descritti nella tabella che segue.

Tasto	Nome	Funzioni
	Invio	Premere questo tasto per comporre un numero o rispondere a una chiamata. Durante la conversazione, la pressione di questo tasto consente di attivare o disattivare la funzione “mani libere”.
	Fine chiamata	Premere questo tasto per terminare una chiamata. Tenerlo premuto per qualche secondo per accendere o spegnere il telefono Questo tasto consente inoltre di annullare l’immissione dei numeri che si desidera comporre o salvare.
	Su/Giù	Premere questo tasto per accedere al menu principale. Tenendolo premuto a lungo, è possibile attivare il blocco del tastierino. Il tasto è utile anche per regolare il volume durante la conversazione. Allo scopo, è sufficiente premerlo.
	Composizione diretta	Premere questo tasto per comporre rapidamente i numeri di telefono.
	Spie luminose	1. La spia verde lampeggia quando il segnale di rete è alto. 2. La spia rossa lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso. 3. La spia verde è accesa e fissa quando non è disponibile alcun segnale per la connessione in rete. 4. La spia rossa è spenta quando il livello di carica della batteria non è sufficiente. 5. La spia rossa è accesa e fissa quando la batteria è in carica.
	SOS	Premere questo tasto per comporre i numeri di emergenza.

5. Istruzioni

5.1 Istruzioni per l’installazione

Installazione della scheda SIM

IL TELEFONO DEVE ESSERE SPENTO E SCOLLEGATO DA QUALSIASI ALTRO DISPOSITIVO O ALIMENTAZIONE.

1. Capovolgere il telefono e premere delicatamente sulla parte superiore del coperchio spingendolo verso il fino a rimuoverlo.
2. Inserire la scheda SIM nell’alloggiamento situato nella parte inferiore sinistra facendola scivolare delicatamente in posizione.

Nota: l’angolo ritagliato della scheda SIM deve essere posizionato in corrispondenza di quello del riquadro dell’alloggiamento, con il lato in metallo rivolto verso il basso.

Codici e password per la scheda SIM

ATTENZIONE: per poter attivare o disattivare questa funzione, la scheda SIM deve essere inserita in un telefono GSM standard perché in questo telefono tale funzione non è implementata.

－Codice PIN 1

Il codice **PIN** (numero di identificazione personale) impedisce l’uso del telefono da parte di persone non autorizzate. In genere, viene fornito dal provider dei servizi insieme alla scheda **SIM**.

Se lo si digita in modo errato per tre volte di seguito, il codice **PIN** viene bloccato. Per sbloccarlo, sarà necessario immettere un numero apposito (**PUK**), anch’esso fornito dal provider dei servizi.

Codice PIN 2

Per alcune funzioni, ad esempio per conoscere i costi delle chiamate, è necessario disporre di un secondo codice PIN (**PIN 2**), fornito dal provider dei servizi insieme ad alcune schede SIM. Non tutte le schede SIM supportano le funzioni attivate dal secondo codice PIN.

Se lo si digita in modo errato per tre volte di seguito, il codice **PIN 2** viene bloccato. Per sbloccarlo, sarà necessario immettere un numero apposito (**PUK 2**), anch’esso fornito dal provider dei servizi.

CODICE PIN

Quando il telefono è acceso, viene visualizzata l’icona

1. Digitare il codice PIN o PUK corretto premendo i tasti corrispondenti alle relative cifre.
2. Premere il tasto di invio per confermare.

Precauzioni relative alla scheda SIM

1. La scheda SIM deve essere maneggiata con cura per evitare di danneggiarla con graffi o piegature.

2. Se la scheda SIM è inserita in modo non corretto oppure non è valida o è danneggiata, sullo schermo verrà visualizzata l'icona non appena si accenderà il telefono.
Rimuovere la scheda SIM, verificarne lo stato di inserimento e reinserirla nel modo corretto.

3. Se sullo schermo viene nuovamente visualizzata l'icona , contattare l'operatore di rete.

5.2 Installazione della batteria e del relativo coperchio

1. Dopo aver installato la scheda SIM, è necessario installare la batteria.
2. Verificare che i contatti in metallo della batteria siano nella posizione corretta.
3. Collocare delicatamente i contatti della batteria in corrispondenza dei contatti del telefono e spingerli in posizione senza esercitare forza.
4. Ricollocare il coperchio della batteria appoggiandolo in posizione e spingendolo delicatamente fino a bloccarlo sul retro del telefono.

5.3 Carica e ricarica della batteria

1. Spingere delicatamente il connettore del caricatore nella presa, **verificando che sia posizionato correttamente, ovvero in modo che la relativa forma corrisponda a quella della presa.**
2. Collegare l'altra estremità del caricatore all'alimentazione.
3. Quando la carica della batteria è completa, disattivare l'alimentazione, quindi scollegare il caricatore dall'alimentazione e dal telefono.

Note:

1. Se la potenza residua della batteria non è sufficiente per accendere il telefono, caricare la batteria fino al completamento, quindi accendere di nuovo il telefono.
2. Accertarsi che i valori di tensione e di corrente standard siano appropriati per il caricatore in uso.
3. Durante la carica o la ricarica, il telefono può rimanere acceso oppure spento. Per preservare più a lungo la batteria, si consiglia di spegnerlo.
4. Per motivi di sicurezza, è opportuno evitare di utilizzare il telefono mentre è collegato all'alimentazione o è sotto carica.
5. La batteria deve essere impiegata unicamente per gli scopi previsti. Non utilizzare batterie o caricatori danneggiati o non originali.

5.4 Uso della batteria

Informazioni importanti sull'alimentazione della batteria

1. Se la batteria rimane inutilizzata per un periodo prolungato, è necessario ricaricarla completamente prima di riaccendere il telefono.
2. Sebbene possa essere caricata e possa quindi scaricarsi molte volte, la batteria ha un ciclo di vita limitato. Quando la durata di conversazione e i tempi di standby iniziano a diminuire sensibilmente, sostituire la batteria.
3. La batteria è un dispositivo ricaricabile. Quando è nuova, fornisce prestazioni ottimali solo dopo diversi cicli completi di carica e scaricamento.
4. Se la batteria non è mai stata adoperata prima oppure è rimasta inutilizzata a lungo, per avviare il processo di carica è necessario collegare, scollegare e collegare di nuovo il caricatore.

5.5 Accensione o spegnimento

1. Tenere il tasto premuto per alcuni secondi, finché le spie non si illuminano e il telefono non si accende.
2. Tenere il tasto premuto per alcuni secondi, finché lo schermo e quindi il telefono non si spengono.

Impostazione dell'orario sul display

Quando si accende il telefono per la prima volta o dopo averne tenuta rimossa la batteria per 15 minuti o più a lungo, è necessario impostare l'orario.

1. Premere il tasto su (▲) per attivare la modalità di impostazione manuale.
2 Premere il tasto su/giù finché non viene visualizzata l'ora corretta. Premere il tasto per confermare: il cursore si sposterà automaticamente sulla posizione dei minuti.
3. Premere il tasto su/giù finché non vengono visualizzati i minuti corretti. Premere il tasto per confermare.
4. Il telefono passerà automaticamente in modalità standby.

5.6 Operazioni da eseguire per effettuare una chiamata

Dopo aver installato correttamente la scheda SIM e la batteria, aver impostato l'orario e aver acceso il telefono, effettuare le operazioni riportate di seguito.

1. Premere i tasti corrispondenti al numero di telefono che si desidera comporre, quindi premere il tasto di invio .
2. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata .

5.7 Regolazione del volume

Durante una chiamata, è possibile aumentare o ridurre il volume premendo il tasto su o giù sul lato sinistro del telefono.

5.8 Operazioni da eseguire per rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata in arrivo:

1. Premere il tasto di invio .
2. Per terminare una chiamata oppure per rifiutarla e non rispondere, premere il tasto di fine chiamata

5.9 Numeri rapidi

Inserimento e salvataggio di numeri M1 o M2 o SOS

1. Con lo schermo in modalità standby, premere il tasto su ▲ per accedere al menu delle impostazioni.
2. Premere il tasto su o giù per scorrere le opzioni.
3. Premere il tasto per selezionare un'opzione.

4. Inserire il numero che si desidera memorizzare in associazione al tasto.
5. Premere il tasto per confermare.

Nota: durante l'immissione dei numeri, è possibile eliminare la cifra dietro il cursore premendo il tasto di fine chiamata.

5.10 Rubrica

È possibile visualizzare i record della rubrica con lo schermo in modalità standby, premendo il tasto ▼ o selezionando il record di interesse dal menu principale.

Composizione dalla rubrica

1. Immettere i record della rubrica.
2. Premere il tasto su (▲) o giù (▼) per selezionare i record della rubrica desiderati.
3. Premere il tasto di invio ( ) per selezionare le opzioni.
4. Selezionare l'opzione Componi e premere il tasto di invio ( ) per chiamare il numero.

Nuova immissione di un record del telefono

1. Immettere i record della rubrica.
2. Premere il tasto di invio ( ) per selezionare le opzioni.
3. Selezionare l'opzione Aggiungi nuovo e immettere il numero.
4. Premere il tasto di invio ( ) per confermare e selezionare la suoneria.
5. Premere il tasto di invio ( ) per confermare.

Modifica di un record della rubrica

1. Immettere i record della rubrica.
2. Premere il tasto su (▲) o giù (▼) per selezionare i record della rubrica.
3. Premere il tasto di invio ( ) per selezionare le opzioni.
4. Selezionare l'opzione Modifica e premere il tasto di invio ( ) per iniziare la modifica del numero.
5. Premere il tasto di invio ( ) per confermare le modifiche e la suoneria.

Ricerca di un numero di telefono

1. Immettere i record della rubrica.
2. Premere il tasto di invio ( ) per selezionare le opzioni.
3. Selezionare l'opzione Cerca e immettere le cifre del numero che si desidera cercare.
4. Premere il tasto di invio ( ) per confermare e avviare la ricerca.

Eliminazione di un numero di telefono

1. Immettere i record della rubrica
2. Premere il tasto su ▲ o giù ▼ per selezionare i record della rubrica.
3. Premere il tasto di invio ( ) per selezionare le opzioni.
4. Selezionare l'opzione Elimina e premere il tasto di invio ( ) per avviare l'operazione di eliminazione.
5. Premere di nuovo il tasto di invio ( ) per confermare l'eliminazione.

5.11 Suonerie

1. Immettere i record della rubrica.
2. Premere il tasto di invio ( ) per selezionare le opzioni.
3. Selezionare l'opzione Suoneria e selezionare la suoneria da associare al record della rubrica.

5) Premere il tasto di invio ( ) per confermare.

5.12 Funzione SOS

Nel telefono è implementata una funzione che consente di comporre automaticamente il numero rapido e inviare un messaggio SMS contenente una richiesta di soccorso. La funzione non prevede la composizione automatica dei numeri corrispondenti ai servizi di emergenza.
Nota: se il credito della scheda SIM non è sufficiente o non è possibile telefonare per qualsiasi altro motivo, per effettuare una chiamata ai servizi di emergenza, sarà necessario premere due volte il tasto.

1. Per effettuare la chiamata, tenere premuto il tasto SOS per almeno 2-3 secondi.
2. Per annullare l'invio della chiamata, premere il tasto di fine chiamata .

5.13 Blocco e sblocco dei tasti

1. Tenere premuto il tasto su (▲) per almeno 2-3 secondi.
Sul display LCD verrà visualizzato il simbolo .

Sblocco dei tasti

1. Tenere premuto il tasto su (▲) per almeno 2-3 secondi.

5.14 Funzione "mani libere"

Per attivare la funzione "mani libere", (altoparlante) premere il tasto di invio .
Per disattivare la funzione "mani libere", (altoparlante), premere il tasto

5.15 Sveglia

Inserimento e salvataggio

1. Con lo schermo in modalità standby, premere il tasto su ▲ per accedere alla schermata del menu delle impostazioni.
2. Premere▼ per scorrere le opzioni.
3. Premere per selezionare l'opzione sveglia.
4. Digitare l'orario su cui si desidera impostare la sveglia.
5. Premere per confermare.

5.16 Registri chiamate

Nota:la durata delle chiamate e i numeri corrispondenti alle chiamate ricevute e a quelle effettuate possono essere solo visualizzati. I numeri corrispondenti alle chiamate perse, invece, possono essere ricomposti.

1. Con lo schermo in modalità standby, premere il tasto verde di invio per accedere al menu dei registri delle chiamate.
2. Premere▼per scorrere le opzioni.
3. Premere per selezionare l'opzione desiderata.
4. Premere per selezionare la chiamata persa di cui si desidera ricomporre il numero.
5. Premere per confermare e comporre.

5.17 Auricolare

Inserire l'auricolare nella presa del telefono. L'auricolare verrà attivato automaticamente.

Per disattivare l'auricolare, scollegarlo dal telefono.

6. Manutenzione

※ Tenere il telefono e tutti i relativi raccordi lontano dalla portata dei bambini.

※ Mantenere la scheda SIM in buone condizioni. Non piegarla né graffiarla. Evitare che subisca interferenze provenienti da fonti di elettricità statica. Per pulirla, utilizzare un panno a prova di elettricità statica privo di detergenti chimici.

※ Il telefono deve essere tenuto al riparo da umidità e scosse. Non appoggiarlo in un punto di esposizione diretta al sole. Qualsiasi tipo di liquido penetri nel telefono causerà la corrosione del circuito elettrico fabbricato in metallo. Il calore influisce negativamente sul ciclo di vita delle parti elettroniche e danneggia la batteria.

※ Se si prevede di non utilizzare il telefono per un periodo prolungato (più di un mese), rimuovere la batteria.

※ ID telefono: in caso di smarrimento del telefono o della scheda SIM, sarà necessario disporre delle seguenti informazioni, che si consiglia quindi di registrare: numero di serie della scheda SIM (riportato sulla scheda stessa), numero di serie del telefono (15 cifre), numero cliente fornito dall'operatore di rete.

※ In caso di smarrimento del telefono o della scheda SIM, contattare immediatamente l'operatore di rete per evitare l'uso illecito dell'apparecchio o della scheda.

※ Se il telefono non verrà utilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e separarlo dalla batteria in modo da evitare che quest'ultima subisca perdite di elettricità con conseguente danneggiamento del telefono. Se la batteria non viene utilizzata per molto tempo o si è del tutto scaricata e non è più possibile ricaricarla

normalmente mediante un caricatore da viaggio, utilizzare il supporto di carica per ripristinarne le funzionalità relative alla carica.

6.1 Parametri delle specifiche

Tipo di rete: GSM 900 MHz/DCS 1.800 MHz
Dimensioni: 100 x 53 x 14 mm
Tensione di funzionamento: 3,7 - 4,2 V
Batteria : 700 mAh
Durata standby : 64 ore circa
Tempo di chiamata massimo: 4,5 ore circa

6.2 Informazioni sulla batteria

※ Non gettare la batteria nel fuoco.
※ Non smontarla né eseguirne alcuna installazione a posteriori.
※ Non collocare la batteria in posti da cui possa subire sollecitazioni di tipo meccanico. In particolare, non perforare la batteria, in alcun modo.
※ La batteria deve essere riposta in un luogo fresco e asciutto, al riparo da temperature eccessivamente alte o basse e lontano dai raggi solari diretti.
※ Non utilizzare la batteria al litio in ambienti particolarmente freddi perché se ne comprometterebbero potenza e carica.
※ Non pulire la batteria né metterla a contatto con liquidi (inclusi acqua, solvente e olio).
※ In caso si avvertano odori, di qualsiasi genere, o ci si accorga che la batteria è più calda o fredda del normale, dismetterne immediatamente l'uso.
※ In caso di segni di alterazione della batteria, quali crepature o fessure, deformazione o rigonfiamento, perdite o ossidazione, interromperne subito l'uso.
※ Se la perdita viene a contatto con una superficie, con un altro materiale o con la pelle, procedere immediatamente al risciacquo o alla pulizia con acqua saponata della parte interessata. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua pulita e contattare senza indugio un medico specialista.
※ Per evitare danni o rischi, utilizzare esclusivamente la batteria e il caricatore originali.
※ Prima di procedere alla manutenzione della batteria e durante tali operazioni, spegnere sempre il telefono.
※ Lo smaltimento della batteria deve essere sempre eseguito in base alle norme locali.

7. Risoluzione dei problemi

All'accensione del telefono, viene visualizzato il messaggio che segue.

-
  Accertarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
-
  1. Se si utilizza il telefono per la prima volta, è necessario immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
  2. È attivato il blocco del numero PIN. Ogni volta che si accende il telefono, è necessario immettere tale numero.

Mentre il telefono è in uso, viene visualizzato il messaggio che segue.

- 
  È in corso l'individuazione delle informazioni relative ai contatti memorizzate sulla scheda SIM Questa operazione viene eseguita quando si accende il telefono. È necessario attendere che la lettura dei dati sia stata completata.
-
  Il tastierino è bloccato. Per sboccarlo, tenere premuto il tasto ▲ per 3 secondi.
-
  Questa icona segnala che i servizi della scheda SIM sono limitati. Verrà visualizzato un messaggio per indicare che è possibile eseguire solo chiamate di emergenza. Il numero di emergenza è 112.
-
  Questa icona viene visualizzata se si tenta di aggiungere un contatto quando la scheda SIM è piena.

È possibile immettere il numero, ma non comporlo.dial

- Accertarsi di aver premuto il tasto di invio ( ).
- Accertarsi di essere connessi alla rete cellulare corretta.

La parte chiamante non riesce a raggiungere l'utente.

Accertarsi che il proprio telefono sia acceso tenendo premuto per almeno due secondi.

- Accertarsi di essere connessi alla rete cellulare corretta.

L'altra parte non riesce a sentire la voce.

- Accertarsi di parlare a voce sufficientemente alta e di tenere il microfono, che si trova nella parte posteriore del telefono, sufficientemente vicino alla bocca.

Il segnale è disponibile, ma il telefono indica che la batteria è scarica oppure lampeggia la spia LED a destra.

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Bassa qualità di connessione

Verificare lo stato dell'indicatore di potenza sullo schermo. Il numero visualizzato con l'indicatore corrisponde alla forza del segnale. Se viene visualizzato

il segnale è forte; se viene visualizzato il segnale è debole; se viene visualizzato non è disponibile alcun segnale.

- Se ci si trova all'interno di un edificio, spostare leggermente il telefono o avvicinarsi alla finestra.

Non è possibile comporre un numero selezionato dall'elenco disponibile sul telefono.

- Utilizzare le funzioni di gestione dell'elenco della rubrica e accertarsi che il numero di telefono salvato sia quello corretto.
- Se necessario, tentare di salvare di nuovo il numero di telefono.

Durante la carica della batteria si verificano eventi strani oppure, di tanto in tanto, il telefono si spegne.

- Passare un panno morbido, asciutto e pulito sul telefono e sul terminale della batteria.

8. Appendice

8.1 Icone prompt

Chiamata in composizione o in ingresso	Ricarica in corso	Caricamento contatti
Fine chiamata	Attendere	Scheda SIM piena
00:00:00		

	Durata chiamata		Seleziona suoneria		Inserire scheda SIM
	Nessun livello		Squillo		Scheda SIM vuota
	Cerca		Eliminare?		Eseguito o ok
	Tastierino bloccato		Sblocco tastierino		Blocco tastierino
	Funzione “mani libere”		Chiamata persa		Chiamata di emergenza
PIN1	Immissione PIN 1	PIN2	Immissione PIN 2		Batteria in esaurimento